

Aroma Difuzér FLAME se světelnou imitací plamene




Uživatelský manuál

Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod, abyste se ujistili, že lze výrobek správně používat.

Instrukce

1. Krátké stisknutí tlačítka jednou, spuštění spreje, zlatožluté světlo, výchozí nastavení není pevné.
2. Počáteční stav, poklepejte na časování kláves 1 hodina (odpovídající bílé světlo) automatické vypnutí, časování dlouh. click 3 hodiny (odpovídající bílé světlo) automatické vypnutí, časování poklepání 5 hodin (odpovídající bílé světlo) automatické vypnutí. Znovu na něj dvakrát klikněte. Je na časovači.
3. Základní stav, dlouze stiskněte klávesu 1,5 sekundy, zlatožluté světlo nebo modré světlo. Stisknutím logu na 1,5 sekundy se světla zhasnou.
4. Stiskněte znovu tlačítko a vypněte aromadifuzér
5. Když vám dojde voda, vypněte aromadifuzér



Parametry produktu

Model:	853
Proud:	≤900mA
Jmenovitý výkon:	≤4,5W
Objem nádrže:	250 ml
Objem spreje	15-20ml/h.
Hmotnost:	420g
Vstup:	DC 5,0V/2A
Rozměr:	170x80x108mm
Materiál:	ABS/PP/PCVA
Stadard:	GB4706.1-2005
	GB4706.48-2009

Vyrobena v Číně

Poznámka

Maximální objem vody ve vodní nádrži je 250 ml a objem vstřikované vody nesmí překročit čáru maximální hladiny vody, jinak bude ovlivněn účinek rozprašování nebo únik vody způsobí poškození stroje.

Použijte prosím přiložený napájecí kabel USB-C 2A. Pokud použijete náhradní napájecí kabel, musíte si uvědomit, že proudová specifikace je 2A, jinak bude ovlivněn atomizační efekt.

Naplňte prosím atomizér vyčištěnou vodou, abyste zabránili poškození funkce atomizéru nečistotami ve vodě, abyste dosáhli nejlepšího efektu údržby.

Během provozu je zvuk uvnitř vodní nádrže zvukem atomizace, což je normální jev.